

全自动高精度稳压器/滤波器/时序器 三合一HIFI电源 P5000/P2000



请阅读并保留所有安全和使用说明

重要安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿安装在任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
6. 只能使用制造商指定的附件/配件。
7. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。
8. 任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，应进行维修，例如：电源线或插头受损、物体落入设备内、不能正常工作或跌落。

警告/小心：



此符号表示产品指南中提供了重要的操作和维护说明。



本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 请勿将本产品与逆变器配合使用。
- 如果将电源插头或设备耦合器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可以随时恢复工作的状态。
- 本产品的标签位于产品背部。

保修条款

- 1、本机质保一年
 - 2、以下情况不在保修范围内
 - (1) 使用者自行打开机箱
 - (2) 使用者自行改变内部电路、元器件
 - (3) 使用者在外维修
 - (4) 机器遭受水浸或雷击等自然性损坏
 - (5) 外接电吹风、空调等非音视频类的大功率家用电器导致的设备损坏
-

安全防护类别：I类设备

1. 使用前请仔细阅读使用说明书和安全注意事项。
2. 产品应安装在便于散热的通风干燥处,避免水汽和油烟。
3. 本产品为I类安全防护设备,设备需可靠接地,安装时电源插头应接入交流220V,电源频率为50HZ的电网中。
4. 带功放机的功放输出端子应与规定负载阻抗相接,输出端子之间不能短路,并不得与机壳有导电连接。
5. 为防止触电,使用中用户切勿取下机盖。
6. 不宜频繁操作电源开关。关机后再开机之间,应停歇数分钟。
7. 本机发生故障时,本厂实行质量“三包”,用户应返厂维修,用户切勿自行打开后盖检查或修理。
8. 本机所用的插头、电源线、保险丝、电源开关、电源变压器为安全件,各维修部更换安全件时,应用本厂提供图纸资料上所规定的型号、规格和定点厂家的器材和元器件更换。

开箱示意图（P5000/P2000）



电源正面



电源背面

- 1、散热孔
- 2、电源输出插座
- 3、电源输入插座
- 4、保险
- 5、空气开关

产品参数

输入电压范围：AC150-250V，50Hz

最大输出功率：5000W（P5000） / 2000W（P2000）

最大电流容量：总电流25A，单路20A

输出配置：8*220V+1*110V

稳压灵敏度：±2%

调压响应：<100ms

滤波结构：三级共模 / 差模滤波

尺寸：440W170H300D

重量：13.8Kg(P5000) / 9.5Kg(P2000)

电源输入

1、P5000/P2000的工作电压范围为150V-255V

- (1) P5000/P2000的输入电压在此范围时，处于正常工作状态、工作指示灯亮
- (2) P5000/P2000的最高工作电压为255V，当输入电压高于255V时，P5000/P2000会进入保护状态、过压指示灯亮
- (3) P5000/P2000的最低工作电压为150V，当输入电压低于150V时，P5000/P2000会进入保护状态、欠压指示灯亮

2、P5000/P2000的稳压灵敏度为±2%，调压响应<100ms

电源输出

1、P5000/P2000输出配置：8*220V+1*110V

2、接入设备功率：

(1) P5000最大输出功率为5000W，请确认接入的音频设备的峰值功率在2500W以内

(2) P2000最大输出功率为2000W，请确认接入的音频设备的峰值功率在1000W以内

3、输出配置建议

(1) 1-4依次接入电脑、电视机、CD机、数播、功放前级等，沁园春客户的SA10/SA12建议接入3/4号输出

(2) 5-8依次接入功放后级、有源音箱、有源低音炮等，沁园春客户建议如下：

A、无源系统：5-6号接入DTA600/DTA800,7-8号接入SUB200

B、有源系统：5-6号接入V35ULTRA，7-8号接入V75PRO

C、既有无源系统又有有源系统：5-6号接入DTA600/DTA800,7-8号接入V75PRO，如果还需接入SUB200则需另购一台P5000/P2000

系统连接及操作

- 1、确认P5000/P2000及准备接入的所有音响设备均处于电源关机状态（每台设备后面的电源开关处于关机状态）、播放器、前级及后级功放的音量旋钮均处于最小状态
- 2、将准备接入的所有音响设备按照本说明书第二部分第3条的建议接入P5000/P2000
- 3、打开接入的所有音响设备的电源开关（每台设备后面的电源开关）
- 4、打开P5000/P2000后面板上的空气开关
- 5、打开P5000/P2000前面板上的按钮开关，观察到P5000/P2000前面板上的时序器电源指示灯依次打开的同时、接入的所有音响设备电源指示灯依次点亮
- 6、合理调整系统各设备的音量，系统进入正常聆听状态，建议如下：
 - (1) 沁园春10/12-600/800-U191/V65-SUB200用户：DTA600/DTA800音量设置于9-11点，SA10/SA12使用蓝牙输入时音量设置于（-6dB） - （-2dB）、使用同轴/光纤/USB输入时音量设置于（-25dB） - （-20dB），聆听过程中需要调整系统聆听音量时，建议在播放设备（手机/电脑/CD机/数播等）上调整音量即可，无需调整后端设备（DTA600/DTA800等）的音量
 - (2) 沁园春10/12-V35/V75用户：V35/V75主音量设置于MAX（最大），SA10/SA12使用蓝牙输入时音量设置于（-6dB） - （-2dB）、使用同轴/光纤/USB输入时音量设置于（-25dB） - （-20dB），聆听过程中需要调整系统聆听音量时，建议在播放设备（手机/电脑/CD机/数播等）上调整音量即可，无需调整后端设备（V35/V75等）的音量
 - (3) 使用其他品牌的系统设备，具体音量设置建议请咨询品牌方

系统连接及操作

7、需要关闭系统时仅仅需要关闭P5000/P2000前面板上的按钮开关、无需操作接入P5000/P2000的所有音响设备上的所有电源开关、即可按照从后到前的顺序依次关闭接入P5000/P2000的所有音响设备，同时观察到P5000/P2000前面上的时序器电源指示灯依次关闭

8、再次启动系统聆听时仅仅需要打开P5000/P2000前面板上的按钮开关、无需操作接入P5000/P2000的所有音响设备上的所有电源开关、即可按照从前到后的顺序依次打开接入P5000/P2000的所有音响设备，同时观察到P5000/P2000前面上的时序器电源指示灯依次点亮

9、平时日常使用时可以不用关闭P5000/P2000后面板上的空气开关（系统关闭时耗电量几乎可以忽略不计）、也可以在系统全部关闭后关闭P5000/P2000后面板上的空气开关，根据自己的使用习惯选择

10、出差或其他会导致连续几日不会聆听系统时，请关闭关闭P5000/P2000后面板上的空气开关

注意事项

1、P5000/P2000的输出插座只可接入以上说明的音视频设备和精密仪器，禁止接入电吹风、空调等其他家用大功率电器设备、这些设备本身会产生大的杂波反向输入P5000/P2000的滤波电路、导致烧毁P5000/P2000使用的高精度高级别滤波电容

2、P5000/P2000的输出配置1-4号只能接入标示功率范围内的小功率音视频设备，不可接入大功率音视频设备，否则有导致烧毁P5000/P2000的风险

3、音视频设备请按照以上输出配置建议顺序接入，以有效防止开关机冲击电流烧毁功放

4、P5000/2000的开关机顺序请按照：开机时先开后面板上的空气开关、再开前面板上的按钮开关，关机时先关前面板上的按钮开关、再关后面板上的空气开关，反向操作可能导致烧毁保险丝；如遇保险丝烧毁，请咨询客服，按照客服指引更换保险丝

5、如遇保险丝烧毁，而不是上面的原因，请检查插入P5000/2000的墙插或排插是否有接触不良的情况（墙插或排插有可能由于质量不达标或长期使用老化等原因导致接触不良、插入时打火烧毁保险丝）

6、P5000/P2000前面板上的按钮开关操作时请适当力度按压操作，不要轻触式点击操作，轻触式点击操作可能因为按钮开关操作未到位而无法开关机

7、P5000/P2000前面板上的按钮开关请不要连续点击操作，因为P5000/P2000在开关时时序器电路里的CPU会运行时序开关机程序、需要一定的时间，连续点击操作按钮开关时会物理性非法中断CPU运行时序开关机程序、而导致系统死机；如不慎操作失误导致系统死机，请关闭P5000/P2000后面板上的空气开关、待系统停止工作5分钟以上（P5000/P2000里面的电容完成放电）、等待CPU彻底断电状态下再次开机时重启系统；如果重启系统不成功，请联系客服返厂处理

监管信息

中国有害物质限制表

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
零件名称	有毒或有害物质和元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CR(VI))	多溴化联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T11364 条款。						
0: 表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。						
X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T26572 中的 限定要求。						



废电池请回收

请适当处理废旧电池，遵守本地规章，请勿将其焚化。



此符号表示本产品不得作为生活丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源，人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门，废弃物处理服务机构活出售本产品的商店联系。

维护与保养

清洁

- 请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 切勿让液体进入任何开口。

客户服务处

- 想获得更多关于全自动高精度稳压器/滤波器/时序器三合一HIFI电源使用的帮助:
- 请联系沁园春客服

有限质保

- 您的全自动高精度稳压器/滤波器/时序器三合一HIFI电源质保保护, 有关有限质保详情, 请联系沁园春客服。

生产厂商

制造商: 锐客(广州)音频科技有限公司

地 址: 广东省广州市白云区汇侨路76号首层自编2号



 **沁园春**
真声音·真品质·真价格
Real Sound / Real Quality / Real Price